

SK PRÍRUČKA POUŽÍVATEĽA

OPIS VÝROBKU

Vážený klient spoločnosti Alpen,

Ďakujeme, že ste si vybrali Alpen, hrdú švajčiarsku značku. Naše vysokokvalitné výrobky navrhujeme a vyrábame tak, aby splňali požiadavky našich zákazníkov a zároveň ctili naše švajčiarske dedičstvo dokonalosti a remeselnnej zručnosti. Naše výrobky sú skonštruované tak, aby spoľahlivo poskytovali výkon aj v tých najnáročnejších podmienkach.

Alpen predstavuje nielen špičkové služby a kvalitu, ale stelesňuje aj hodnoty prírodných remeselníkov, ducha hôr a úctu k prírode – vlastnosti hlboko zakorenene vo švajčiarskej kultúre. Naši predajcovia poskytujú odborné poradenstvo, podrobne návody a komplexné podporné služby.

V spoločnosti Alpen sme hlboko oddaní trvalo udržateľnému a zodpovednému riadeniu podniku.

Táto používateľská príručka Vám pomôže pri bezpečnom a vhodnom používaní Vás výrobku Alpen, aby ste maximalizovali jeho životnosť vo Vašom pracovnom prostredí.

Vážime si Vašu dôveru v našu značku a dúfame, že sa Vám bude produkt Alpen páčiť.

S úctou,



Nabíl Francis
Generálny riaditeľ
spoločnosti Alpen Alpen

OBSAH SÚPRAVY

- 1 × Používateľská príručka vrátane vyhlásenia o zhode
- 1 × Prenosná elektrická vyvetvovacia píla
ALPEN BEVERIN 10
- 2 × Batérie 14,4 V, 2,6Ah
- 1 × 3-cestná nabíjačka
- 1 × Taška na náradie
- 1 × Fláša na olej
- 1 × Čistiaca kefka
- 1 × Ochranné okuliare
- 1 × Ostriaci súbor
- 1 × Imbusový klúč
- 1 × Klúč 10 mm
- 1 × Križový skrutkovač
- 1 × Puzdro, puzdro na batérie a opasok

1. Ochrana reťaze
2. Čiapka
3. Hlavná rukoväť
4. Vodiaca lišta
5. Retázová píla
6. Matice vodiacich tyčí
7. Displej (LED)
8. Tlačidlo napájania
9. Bezpečnostná spúšť
10. Spúšťač
11. Tlačidlo batérie
12. Batéria
13. Napínacia skrutka reťaze

Pozrite si obrázok na strane 3.

VAROVANIE

Prečítajte si všetky bezpečnostné upozornenia, pokyny, ilustrácie a technické údaje dodané s týmto elektrickým náradím. Nedodržanie všetkých nižšie uvedených pokynov môže mať za následok úraz elektrickým prúdom, požiar a/alebo vázne zranenie.

ČÍTAJTE POZORNE

Je nevyhnutné prečítať si a uložiť všetky bezpečnostné, udržbové a iné pokyny uvedené v tejto používateľskej príručke. Dodržiavajte pokyny a obrázky uvedené v tomto dokumente.

V tejto príručke sa stretnete s upozorneniami a informáciami s nasledujúcimi názvami: POZNÁMKA, VAROVANIE alebo UPOZORNENIE, POZNÁMKA poskytuje dodatočné informácie, objasňuje určitý bod alebo podrobne vysvetluje krok, ktorý je potrebné vykonať. VAROVANIE alebo UPOZORNENIE označujú postup, ktorého zanedbanie alebo nesprávne vykonanie môže mať za následok vážne zranenie a/alebo poškodenie. ZÁRUKA označuje, že v prípade nedodržania postupov alebo pokynov by sa na prípadné poškodenie nevzťahovala záruka a majiteľ by musel znášať náklady na opravu.

Žiadna časť tohto návodu na obsluhu sa nesmie reprodukovať bez písomného súhlasu spoločnosti ALPEN. Technické údaje a obrázky uvedené v tejto používateľskej príručke slúžia ako návod a v žiadnom prípade nie sú zmluvne záväzné. Spoločnosť ALPEN si vyhradzuje právo upraviť alebo vylepšiť svoje výrobky podľa vlastného uvázenia bez toho, aby o tom informovala zákazníkov, ktorí už vlastnia podobný model. Táto používateľská príručka tvorí neoddeliteľnú súčasť náradia a má byť odozdaná každému novému majiteľovi.

NEPOKÚSAJTE SA OTVORIŤ AKÚKOĽVEK ČASŤ PÍLY BEVERIN 10 (hrozí riziko poškodenia; čo je dôležitejšie, došlo by k straté záruky).

Akékoľvek práce počas záručnej doby môže vykonávať len spoločnosť ALPEN alebo predajca autorizovaný spoločnosťou ALPEN.

Starostlivo si uschovajte údaje o svojom zariadení (pozri štítky na rôznych komponentoch), aby ste uľahčili komunikáciu s naším popredajným servisom a predišli chybám pri zasielaní náhradných dielov.

Viac informácií o záruke dodávanej s nástrojmi ALPEN nájdete na našej webovej stránke:
<https://alpenswiss-tools.com/>

Pred prvým použitím: POZORNE SI PREČÍTAJTE TÚTO POUŽIVATEĽSKÚ PRÍRUČKU.

pochopiť a dodržiavať návod na obsluhu pokyny	
Noste ochranné okuliare	
Používajte chrániče sluchu	
Tento symbol znázorňuje smer otáčania reťaze	
Nevyhadzujte výrobok do domového odpadu	
Chráňte batériu pred teplom a ohňom	
Záhradné nožnice držte pevne oboma rukami	
Nevystavujte dažďu	
Varovanie / Nebezpečenstvo	
Noste ochranný odev	

Protišmyková obuv	
Dodržiavajte bezpečnostné upozornenia pri spätnom vrhu a vykonajte potrebné opatrenia	
Používajte ochranné rukavice	
Chráňte batériu pred dažďom a vlhkosťou - neponárajte ju do tekutín	

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Vaše zariadenie obsahuje množstvo materiálov, ktoré možno opäťovne použiť alebo recyklovať. Odovzdajte ho svojmu predajcovi alebo autorizovanému predajcovi na recykláciu/likvidáciu.



BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Reťazová pila je určená na rezanie dreva, orezávanie stromov s malým priemerom a údržbu záhradných stromov. Batérie a nabíjačky, ktoré nie sú výslovne schválené spoločnosťou ALPEN, môžu spôsobiť požiar alebo výbuch. To môže mať za následok väzne alebo smrteľné zranenia a materiálne škody.

Používanie pily, batérie alebo nabíjačky na účely, na ktoré neboli určené, môže mať za následok väzne alebo smrteľné zranenia a môže dôjsť k poškodeniu majetku. Deti nedokážu posúdiť nebezpečenstvo tohto nástroja, jeho batérie, nabíjačky a príslušenstva. Je dôležité uchovávať všetky uvedené predmety mimo dosahu detí.

Používateľ, ktorí neboli poučení, nevedia a nemôžu posúdiť nebezpečenstvo reťazovej pily, batérie a nabíjačky. Používateľ alebo iné osoby môžu byť väzne zranené alebo usmrtené. Prečítajte si návod na obsluhu, uistite sa, že ste mu porozumeli, a uschovajte ho na bezpečnom mieste na nahliadnutie.

UISTITE SA, ŽE POUŽÍVATEĽ SPĺNA NASLEDUJÚCE POŽIADAVKY:

- Používateľ je fyzicky, zmysľovo a duševne schopný obsluhovať reťazovú pílu, akumulátor a nabíjačku a pracovať s nimi. Ak je používateľ schopný obsluhovať zariadenie, ale má fyzické, zmysľové alebo duševné obmedzenia, môže so zariadením pracovať len pod dohľadom zodpovednej osoby alebo po jej poučení.
- Reťazovú pílu BEVERIN 10 nesmú používať osoby s kardiotimulátorm bez súhlasu lekára.
- Používateľ je dospelá osoba a musí byť schopný prečítať si návod na použitie a porozumieť mu. Je zaškolený v odbore pod dohľadom v súlade s vnútroštátnymi pravidlami a predpismi.
- Pred prvým použitím reťazovej pily a pred použitím nabíjačky používateľ dostal pokyny od servisného predajcu alebo iného odborníka.
- Používateľ nie je pod vplyvom alkoholu, liekov alebo drog. Ak používateľ obsluhuje reťazovú pílu po prvýkrát, musí si nacvičiť plenie gultatiny na pílovom koni alebo kozlíku.

Počas práce môžu byť predmety vymrštené do vzduchu vysokou rýchlosťou. Používateľ sa môže zraníť. Vždy nosť vhodnú obuv a odev a ochranné pomôcky: ochranné okuliare, masku na tvár, rukavice, priliehavý vrchný diel s dlhými rukávmi, dlhé nohavice príslušnej triedy ochrany proti prerezaniu. Dlhé vlasy si zviažte dozadu a obmedzte ich a odstráňte šatku, aby ich nebolo možné vtiahnuť do reťazovej pily. Nevhodný odev sa môže zachytiať o drevo alebo krovie a môže sa zachytiať do reťazovej pily. Používateľ, ktorí nemajú na sebe vhodný odev, sa môžu väzne zraníť.

Pri práci sa môže zdvihnuť prach. Vzniknutý prach môže poškodiť dýchacie cesty a vyvoláť alergické reakcie.

Používateľ sa môže počas práce dotýkať rotujúcej reťaze pily. Používateľ sa môže väzne zraníť.

Používateľ sa môže pri práci porezať. Najmä pri čistení stroja alebo reťaze sa môže porezať o ostré hrany reťaze.

POŽIADAVKY NA PRACOVNÉ PROSTREDIE



CHAINSAW

Okoloidúci, deti a zvieratá si neuvedomujú, že prach z pily alebo iné úlomky vyletujúce z reťazovej píly počas práce ich ohrozujú. Okoloidúci, deti a zvieratá sa môžu väzne zraníť. Udržujte ich mimo pracovného priestoru.

Reťazová pila nie je vodotesná. Ak budete pracovať v daždi alebo vo vlhkom prostredí, môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom. Používateľ sa môže zraníť a reťazová pila sa môže poškodiť. Nepracujte v daždi alebo vo vlhkom prostredí.

Motor reťazovej pily môže vytvárať iskry, ktoré môžu spôsobiť požiar a výbuch v prostredí s horľavými alebo výbušnými materiálmi. Tie môžu spôsobiť väzne zranenia alebo smrť a materiálne škody. Nepracujte v horľavom prostredí alebo v prostredí s výbušnými látkami.

BEZPEČNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA REŤAZOVEJ PÍLY

Reťazová pila je v bezpečnom stave, ak sú dodržané nasledujúce body:

- Pila nie je poškodená.
- Pila je čistá a suchá.
- Zachytávač reťaze nie je poškodený.
- Spúštač reťaze funguje správne.
- Ovládacie prvky fungujú správne a neboli upravené.
- Mazanie reťaze funguje správne.
- Hlbka drážok zubov reťazového kolesa a reťaze nesmie presiahnuť 0,5 mm.
- Namontovaná je kombinácia vodiacej lišty a reťaze odporúčaná v tomto návode na použitie.
- Vodiaca lišta a reťaz sú správne namontované.
- Reťaz je správne napnutá.
- Namontované je len originálne príslušenstvo určené pre túto pílu.
- Príslušenstvo je správne namontované.
- Nádrž na olej je uzavretá.

AK VÝROBOK NESPLŇA BEZPEČNOSTNÉ POŽIADAVKY, MÔŽE DÔJSŤ K NESPRÁVNEJ FUNKCII DIELOV ALEBO K PORUCHE BEZPEČNOSTNÉHO MECHANIZMU. TO MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÄZNE ALEBO SMRTELNÉ ZRANENIA.

Používateľ možno len nepoškodenú reťazovú pílu. Pracujte len s nepoškodeným zachytávačom reťaze. Reťazovú pílu nikdy neupravujte.

Ak ovládacie prvky nefungujú správne: pilu nepoužívajte. Montujte iba originálne príslušenstvo určené pre tento model pily.

Zostavte vodiaci dosku a reťaz podľa návodu. Namontujte príslušenstvo opísané v tomto návode na obsluhu alebo v návode na obsluhu dodanom s príslušenstvom. Do reťazovej pily nikdy nič nevkladajte.

BEZPEČNÉ PODMIENKY VODIACEJ LIŠTY

Vodiaca lišta je v bezpečnom stave, ak sú dodržané nasledujúce body:

- Vodiaca lišta nie je poškodená.
- Vodiaca lišta nie je deformovaná.
- Minimálna hĺbka drážky je zachovaná.
- Dráha vodiacej dosky je hladká a bez otrepov.
- Drážka na tyči nie je zošikmená ani rozprestretá.

AK VODIACA LIŠTA NIE JE V BEZPEČNOM STAVE, NEMÔŽE UŽ SPRÁVNE PODOPIERAŤ A VIESŤ PÍLOVÚ REŽAZ. ROTUJÚCA REŽAZ PÍLY MÔŽE Z VODIACEJ LIŠTY VYSKOČIŤ. TO MÔŽE MAŤ ZA NÁSLEDOK VÁŽNE ALEBO SMRTELNÉ ZRANENIA.

Pracujte len s nepoškodenou vodiacou lištom.
Po dokončení práce vodiacu lištu odhrňte.

Ak máte akokoľvek otázky: obráťte sa na svojho servisného predajcu.

BEZPEČNÝ STAV PÍLOVEJ REŽAZE

Reťazová píla je v bezpečnom stave, ak sú splnené nasledujúce podmienky:

- Reťaz pily je nepoškodená.
- Reťaz pily bola naostrnená podľa špecifikácie.
- Výška hĺbkomerov frézy je medzi servisnými značkami.
- Dĺžka nožov je medzi značkami opotrebovania.

Ak náhradné diely nespĺňajú bezpečnostné normy, nemôžu správne fungovať a bezpečnostné zariadenia zlyhajú, čo vedie k vážnemu zraneniu osôb alebo dokonca k smrti. Nikdy nepoužívajte poškodenú pilovú reťaz. V prípade akokoľvek pochybností kontaktujte servisného predajcu.

POUŽÍVAJTE


ZAPNUTIE A VYPNUTIE NÁSTROJA

1. Počas používania udržiavajte okolie vo vzdialosti najmenej 1,50 metroa. Predmety môžu byť vrhané alebo sa môžu odraziť všetkými smermi.
2. Nastavenie napájania: Zarovnajte batériu (12) so slotom v prístroji a zasúvajte ju dovnútra, kým sa batéria nezaistí a nezacvakne na miesto. Nastavte výkon: Stlačte krátko tlačidlo napájania (8), bzučiak 1-krát zaznie, rozsvieti sa svetelný indikátor. Svetelný indikátor zobrazuje úroveň nabitia batérie.
3. Držte rukoväť palcom stlačte bezpečnostnú spúšť (9) a kliknite na spúšť (10). Keď počujete dve pípnutia, stroj sa normálne spustí. (Pri štarte stroja sa pila a lišta nesmú ničoho dotknúť).
4. Skontrolujte úroveň nabitia batérie a v prípade potreby batériu nabite.

Reťazová píla sa automaticky prepne do pohotovostného režimu po 3 minútach bez stlačenia spúšť. Po 10 minútach nečinnosti sa nástroj úplne vypne.

RADY NA POUŽITIE


SPRÁVNA POLOHA RÚK



PORADENSTVO

Ak pílite drevo, ktoré je pod napätiom, môže dôjsť k zaseknutiu vodiacej lišty. Používateľ môže stratiť kontrolu nad reťazovou pilou a väčšie sa zraní.

Vykonajte odľahčovací rez na strane tlaku a potom vykrajte oddelovací rez na strane ľahu. 2 konkrétné prípady nájdete na obrázku nižšie:



Ak sa najprv odreže spodná strana vyrúbaného stromu, strom sa už nebude opierať o konáre na zemi. Strom sa bude počas rezacích prác kotúčať. To môže mať za následok väčšie alebo smrtelné zranenia: otočte hlavný konár hore nohami a orezte horný konár a počas orezávania nestojte na kmeni.


SPÄTNÝ RÁZ REAKTÍVNÝCH SÍL

Spätný náraz môže byť spôsobený týmito príčinami:

- Rotujúca reťaz pily v hornom kvadrante nosa lišty sa dostane do kontaktu s tvrdým predmetom a náhle sa zabrzdí.
- Rotačná reťaz pily je zovretá na konci lišty.

Ak sa vodiaca doska používa na rezanie zhora nadol, smer ťahovej sily reťazovej píly je opačný ako smer obsluhy. Obsluha môže stratiť kontrolu nad pilou a väčšie alebo smrtelne sa zraní.

Keď sa vodiaca doska používa na rezanie zdola nahor, píla sa posúva späť smerom k obsluhe. Obsluha môže stratiť kontrolu nad pilou a väčšie alebo smrtelne sa zraní.



Aby ste sa vyhli tejto situácií:

- Držte pilu pevne oboma rukami.
- Pilu obsluhujte tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Udržujte vodiaci lištu v reze rovno.
- Vždy rezat s reťazou bežiacou na plné otáčky.

ČISTENIE, ÚDRŽBA A OPRAVY

Píla sa môže neúmyselne spustiť, ak sa batéria ponechá na mieste počas čistenia, údržby alebo opravy. To môže mať za následok väčšie zranenia a materiálne škody: odpojte akumulátor.

Agresívne čistiaci prostriedky, vysokotlakové čističe alebo ostré predmety môžu poškodiť pilu, vodiaci lištu, reťaz, akumulátor a nabíjačku. Ak sa pila, vodiacia lišta, reťaz pily, akumulátor alebo nabíjačka nevyčistia správne, komponenty už nemusia správne fungovať alebo sa môžu znefunkčniť bezpečnostné zariadenia. To môže mať za následok väčšie poranenia.

- Pilu, vodiaci lištu, reťaz, akumulátor a nabíjačku vyčistite tak, ako je popísané v tomto návode na obsluhu.
- Nepokúsajte sa vykonávať servis alebo opravu pily, batérie alebo nabíjačky, okrem činností popísaných v tomto návode na obsluhu.
- Ak si pila, akumulátor alebo nabíjačka vyžadujú servis alebo opravu: obráťte sa na servisného predajcu.
- Servisujte alebo opravujte vodiaci lištu a reťaz podľa opisu v tomto návode na obsluhu.

KONTROLA PRED PREVÁDKOU

Pred začatím práce vykonajte nasledujúce kroky:

- Skontrolujte, či sú nasledujúce komponenty v bezpečnom stave: vyvetvovacia píla, vodiaca lišta, reťaz, batéria, nabíjačka.
- Skontrolujte batériu.
- Plne nabite batériu.
- Vyčistite prerezávaciu pilu.
- Napnutie reťaze pily.
- Doplňte olej do reťaze, pričom dávajte pozor, aby ste olej nevyliali a nádrž nepreplnili.
- Zavorte olejovú nádrž.

MONTÁŽ PÍLY

⚠ PRI VŠETKÝCH TÝCHTO OPERÁCIÁCH MUSÍTE ODPOJIŤ ELEKTRICKÉ NÁRADIE.

DEMONTÁŽ LIŠTY A REȚAZE

- (1) Otáčajte maticou vodiacej lišty (6), kým nebude možné odstrániť kryt reťazového kolesa.
- (2) Otočte skrutku vodiacej lišty (6) proti smeru hodinových ručičiek až na doraz. Reťaz je teraz uvoľnená.
- (3) Odstráňte lištu a reťaz.

NAPÍNANIE PÍLOVEJ REȚAZE

Reťaz pily sa počas rezania rozťahuje alebo zmršťuje. Počas práce pravidelne kontrolujte napnutie reťaze a v prípade potreby ju znova nastavte. Vypnite reťazovú pilu, vyberte batériu.

- (1) Otočte matice vodiacej lišty (6) proti smeru hodinových ručičiek. Pevná matica a tlačidlo sú uvoľnené.
- (2) Otáčajte napínaciu skrutku reťaze (13) v smere hodinových ručičiek, až kým reťaz tesne nedosadne na spodnú stranu lišty a bude ju možné ľahko potiahnuť pozdiž lišty dvoma prstami.
- (3) Ak sa používa vodiaca lišta na vyrezávanie: otáčajte skrutku vodiacej lišty v smere hodinových ručičiek, kým nebudú hnacie články na spodnej strane lišty viditeľne len do polovice.
- (4) Ak už nie je možné reťaz ľahko potiahnuť pozdiž lišty: otáčajte napínaciu skrutku reťaze proti smeru hodinových ručičiek, kým sa reťaz nedá ľahko ľahko potiahnuť pozdiž lišty dvoma prstami.
- (5) Otáčajte maticami vodiacej lišty (6) v smere hodinových ručičiek, kým kryt pohonu pevne nezapadne.

DOPLENIE OLEJA DO REȚAZE

Reťazový olej maže a chladí rotujúcu reťaz. Vždy používajte olej odporúčaný spoločnosťou ALPEN. Vypnite reťazovú pilu, vyberte batériu.

- (1) Položte pilu na rovný povrch tak, aby uzáver olejovej nádrže (2) smeroval nahor.
- (2) Otočte uzáver nádrže (2) proti smeru hodinových ručičiek, kým ho nebude možné odstrániť.
- (3) Vlhkou handričkou vyčistite uzáver nádrže (2) a jeho okolie.
- (4) Doplňte olej do reťaze, pričom dávajte pozor, aby ste olej nevyliali a nádrž nepreplnili.
- (5) Zavorte olejovú nádrž.


Pravidelne kontrolujte, či je na reťazi rozmiestnený olej.

KONTROLA OPOTREBOVANÝCH ČASTÍ REŤAZOVEJ PÍLY

KONTROLA REŤAZOVÉHO KOLESA

Pri všetkých týchto operáciách musíte odpojiť elektrické náradie.


- (1) Vypnite reťazovú pílu, vyberte akumulátor (12).
- (2) Odstráňte kryt reťazového kolesa (6).
- (3) Odstráňte lištu (4) a reťaz (5).
- (4) Pomocou meradla skontrolujte stopy opotrebenia na reťazovom kolesi.
- (5) Ak je hĺbka menšia ako 5 mm, reťazovú pílu nepoužívajte a diel vymenite.



SKONTROLUJTE VODIACU LIŠTU

- (1) Vypnite reťazovú pílu a vyberte akumulátor.
- (2) Odstráňte reťaz (5) a vodiacu lištu (4).
- (3) Hĺbku drážky na tyči zmerajte pomocou stupnice na meradle na pilovanie.
- (4) Nainštalujte novú vodiacu lištu, ak platí jeden z nasledujúcich bodov:
 - a. Vodiaca lišta je poškodená.
 - b. Nameraná hĺbka tyče je menšia ako : 4 mm.
 - c. Drážka na tyči je zošikmená alebo vyklenutá.

Ak máte akékoľvek otázky: obráťte sa na svojho servisného predajcu.



ČISTENIE

- (1) Vypnite reťazovú pílu, vyberte akumulátor (12).
- (2) Zariadenie čistite vlhkou handričkou.
- (3) Odstráňte kryt reťazového kolesa (6).
- (4) Okolie reťazového kolesa vycistite vlhkou handričkou.
- (5) Elektrické kontakty v batérii a nabíjačke vyčistite mäkkou kefkou.
- (6) Nasaďte kryt reťazového kolesa (6).

ZÁRUKA

Akékoľvek ďalšie informácie týkajúce sa záruky na nástroje nájdete na našej webovej stránke www.alpen.tools.

Text bol preložený z anglického originálu. V prípade rozporu vo výklade medzi pôvodnou a preloženou verzou je autentickým textom pôvodná verzia.